

Huaves Norte #112,
Tezozomoc, Azcapotzalco,
CDMX, CP. 02459

Tel: 55 70911638
55 68414783
contacto@skyshop.com.mx

QUASAR

BINOCULAR

L O N G
D I S T A N C E
QL50

Manual del usuario

En este manual le explicaremos el manejo correcto de sus binoculares, como cuidarlo, soluciones a problemas simples y a identificar las partes que lo componen.

si deasea tips y consejos de como manejar tus binoculares de manera profesional visite nuestras redes

 @skyshop_mx

 Skyshop Mx

 skyshop.mx



Instrucciones de uso

Los Binoculares Quasar son un instrumento de precisión. Este manual le ayudará a conseguir un desempeño óptimo explicándole cómo puede ajustar los prismáticos a sus ojos, así como los cuidados que precisa este instrumento.

ADVERTENCIA: NO MIRE NUNCA HACIA EL SOL ATRAVÉS DE LOS BINOCULARES PARA EVITAR EL RIESGO DE SUFRIR UNA LESIÓN OCULAR O CEGUERA.

AJUSTE DE LA DISTANCIA INTERPUPILAR

Como la distancia entre los ojos (especialmente, la distancia entre los centros de las pupilas) varía según el individuo, los dos oculares de los binoculares deben estar correctamente alineados (ajustados). A esto se le conoce como ajuste de la distancia interpupilar. Para ajustar esta distancia, eleve los binoculares hacia los ojos (utilizando ambas manos) y mire por ellos aun objeto alejado. Mueva las dos mitades de la unidad hasta que vea la imagen de un círculo claro por ambos ojos. (Fig.1.)

ENFOQUE

1. Cierre su ojo derecho y apunte a un objeto con el ojo izquierdo.

Enfoque los gemelos haciendo rotar la perilla del enfoque central hasta que la imagen se vea nítida y clara.

2. Abra su ojo derecho y cierre el ojo izquierdo.

Haga girar el ocular (ajuste de dioptrías) hasta que el objeto apuntando se vea nítido y claro.

3. Ambos ojos están en foco y sólo necesitará usar la perilla de enfoque central para enfocar cualquier objeto. (Fig.2)

Trípode. (Accesorio opcional)

Para fijar uno de estos modelos en un trípode retire la tapa que cubre la pieza roscada. (Fig. 3)

Coloque el adaptador ajustando el tornillo en la pieza roscada del binocular y posteriormente colóquelo en la base del trípode. (Fig.4)

Utilice un adaptador compatible que se acople entre el binocular y el trípode.



Fig. 4



Adaptador para binocular

Problemas comunes y como resolverlos.

Vista borrosa

Mueva el ajuste de dioptrías y gire lentamente la perilla de enfoque hasta lograr el mejor contraste posible.

Vista doble

Gire el tubo óptico de cualquiera de ambos lentes en especial si alguno esta "flojo". Hasta que desaparezca el efecto de imagen doble.

Norma IP54 IMPERMEABLES NO SON SUMERGIBLES. El nivel de intemperie resiste lluvia leve y derrame de líquidos hasta 60° de manera vertical, resiste polvo y nieve.

Especificaciones

Binocular	Quasar QL50 Long Distance
Magnificación	10
Diametro del Objetivo (mm)	50mm
Diametro de lentes frontales (mm)	45mm
Pismas	BAK4
Tipo de prismas	Porro
Ocular	23mm
Revestimiento de lentes	FMC
Campo de visión	75°
Distancia ocular	20mm
Distancia minima	6m
Ajustes de dioptrías	-4D ~ +4D
Peso neto	850g
Dimensiones	179 x 190 x 62mm

Garantía

SkyShop garantiza este producto en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el plazo de un año, a partir de la fecha de compra por el cliente. **Esta garantía solamente es válida en productos vendidos por SkyShop o alguno de sus distribuidores.** Para ser efectiva esta garantía se deberá presentar el producto y la garantía correspondiente con el comprobante de compra.

Antes de solicitar la garantía **se sugiere consultar la falla, ya que la mayoría de las veces se resuelve con una simple consulta**, favor de enviar un correo electrónico con el detalle del problema y si es posible anexar fotografías, o visitarnos en:

contacto@skyshop.com.mx

Huaves Norte #112, Tezozomoc, Azcapotzalco, CDMX, CP. 02459

Tel: 55 70911638 / 55 68414783

Esta garantía no tiene validez en los siguientes casos:

Si el producto **no ha sido operado de acuerdo con el instructivo** de uso en español que acompaña al producto. Si **el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales** y/o se hacen caso omiso de los cuidados **y advertencias que se señalan** en el manual de usuarios. **Si el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas** por el importador o comercializador responsable específico.
